

### Udskiftning af pære til positionslys -M1-/M3-

#### Afmontering

- Afmonter forlygten → Kapitel.
- Træk husdækslet -2- til positionslyset af forlygtehuset -pil A-.
- Træk fatningen -1- med pære ud af reflektoren i -pilens retning B-.
- Træk pæren til positionslys ud af fatningen.

#### Montering

Monteringen skal foretages i omvendt rækkefølge. Vær opmærksom på følgende:

- Sæt den nye pære ind i fatningen. Undgå at berøre glaskolben med hånden.
- Tryk fatningen ind i reflektoren, indtil det kan mærkes, at den går i hak.
- Luk husdækslet.
- Monter forlygten → Kapitel.

